


HOJA N° 1

ZONA OPERADORES

ZONA DE CONTROL



HOJA N° 2

SALA DE EQUIPOS

TERMINAL REMOTO


ZUMELDOR


LINEA PERALTO SL
SELECCION
LLAMADA INTRANTE

QUADRO EC
AL
NH
NT.

B.T.C.I.F.

B.T.C.I.F.





HOJA N° 3

L.C. ▲

OPERADOR

SEPARADOR
RADIO-TELEFONO

AYUDANTE


COMLIN OPERADOR

SEPARADOR MANDO TX

LAMPARA DE LAMPARA ALTA VOZ TX

PULSADOR MANDO RX


H074 N° 4



NOTAS:

- (1): MULTIPLEX DEMAS OPERADORES
- (2): MULTIPLEX DEMAS CANALES
- (3): " " " " " " " " " " " "

ENTRADA DE SEÑAL



JACK II
HOJA No 5
 MICRO

PTT

SEPARATO
 RADIO-TELEFONO

ALTAVEZ RADIO

JACK I

AYUDANTE

PULSADOR MANDO TX

LAMPARA DE CANAL OLFALO TX

PULSADOR MANDO RA

LAMPARA DE CANAL EN FUNCIONAMIENTO TX

PULSADOR DE CONMUTACION

LAMPARA LLAMADA

SECCION RADIO

+ 24V

